



HEXBUG®

Kraken™

OPEN REMOTE CONTROL DOOR TO
INSTALL/REMOVE BATTERIES.
OUVIR LE COMPARTIMENT POUR
INSTALLER ET RETIRER LES PILES.



PLUG PROVIDED CABLE INTO A
USB PORT OR A USB WALL
ADAPTER NOT INCLUDED.
BRANCHEZ DANS UN PORT USB.
OU UN ADAPTATEUR MURAL
NON INCLUS.




MICRO USB PORT
PORT MICRO USB

ON/ALLUMÉ
OFF/ÉTEINT


1 HOUR CHARGE TIME
25 MINUTES PLAY TIME*
*LENGTH OF PLAYTIME VARIES
DEPENDING UPON USE.
1 HEURE DE CHARGE
25 MINUTES DE TEMPS DE JEU*
* LA DURÉE DU TEMPS DE JEU VARIE EN
FONCTION DE L'UTILISATION.

REMOTE CHANNEL PAIRING STEPS ÉTAPES DE JUMELAGE DE CANAUX À DISTANCE




1. Select your channel. Pick a channel different from other players.
2. Turn on your robot one at a time. Press the hex power button on the bottom of the robot to activate.
3. ISOLATE YOUR ROBOT FROM OTHER CONTROLLERS IN THE AREA WHEN PAIRING.
4. Then press any button on the controller. The first remote to signal the robot will be the first to connect with it.
5. Turn robot off/on to reset pairing if necessary.

1. Choisissez le canal. Choisissez un canal différent de celui des autres joueurs.
2. Allumez les robots un à la fois. Appuyez sur le bouton d'alimentation sous le robot pour activer.
3. ISOLEZ VOTRE ATHLÈTE ROBOTIQUE DES AUTRES CONTRÔLEURS DANS LA ZONE LORS DU JUMELAGE.
4. Appuyez ensuite sur n'importe quel bouton de la télécommande. La première télécommande à envoyer un signal au robot sera la première à établir une connexion.
5. Éteignez et rallumez le robot pour recommencer le jumelage si nécessaire.



LEGS ROTATE TO PROPEL KRAKEN.
LES JAMBES TOURNENT POUR PROPULSER LE KRAKEN.



Warning: CHOKING HAZARD - Small parts. DO NOT put in nose or mouth.
Avertissement: RISQUE D'ASPHYXIE - Ce produit contient de petits éléments. NE PAS mettre dans le nez ou la bouche.
Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA - Contiene piezas pequeñas. NO lo meta en la nariz o la boca.
Achtung: ERSTICKUNGSGEFÄHR - Kleinteile. NICHT in die Nase oder den Mund geben.
Attenzione: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO - Pezzi piccoli. NON mettere nel naso o nella bocca.

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS.
Veuillez conserver le mode d'emploi./Por favor conserve la guía de instrucciones./Diese Anleitung bitte aufbewahren./Conserve le istruzioni.

HEXBUG® is a registered trademark of/ sont des marques de commerce de/son marcas comerciales de/ ist ein eingetragenes Warenzeichen von/ è un marchio registrato di Innovation First, Inc./ The item inside this package may vary from the photographs and /or illustrations. Please retain package for future reference. Please remove all packaging material before giving to children. This product conforms to the safety regulations. Made and assembled in China. Do not put toy in mouth./ L'objet dans cet emballage peut différer des photographies et/ou des illustrations. Veuillez conserver cet emballage pour consultation ultérieure. Enlevez tout l'emballage avant de donner le jouet à des enfants. Ce produit est conforme aux normes de sécurité. Fabriqué et assemblé en Chine. Ne pas mettre le jouet dans la bouche./ El artículo dentro de este empaque puede variar de las fotografías y/o ilustraciones. Conserve este empaque para futuras referencias. Retire todo el material de empaque antes de dar el juguete a los niños. Este producto cumple con las normas de seguridad. Fabricado y ensamblado en China. No se ponga el juguete en la boca. / Der in dieser packung enthaltene artikel kann von den fotos und/oder abbildungen abweichen. Bitte bewahren sie die verpackung auf, damit sie später ggf. Auf diese information zurückgreifen können. Entfernen sie sämtliche verpackungsmaterialien, ehe sie das spielzeug einem kind aushändigen. Dieses produkt entspricht den sicherheitsbestimmungen. Hergestellt und zusammengebaut in China. Das Spielzeug nicht in den Mund stecken./ L'articolo all'interno della confezione può non essere identico alle fotografie e/o illustrazioni. Conservare la confezione per riferimento futuro. Rimuovere tutti i materiali da imballaggio prima di consegnare a bambini. Questo prodotto è conforme alle norme di sicurezza./ Non mettere il giocattolo in bocca./ Copyright © 2022 Innovation First, Inc. All rights reserved/ Tous droits réservés./ Todos los derechos reservados./ Alle rechte vorbehalten./ Tutti i diritti riservati. For information concerning Hexbug's Limited Warranty-- www.hexbug.com/policies; For customer service in your region go to: www.hexbug.com/contact/ Pour plus d'informations sur la garantie limitée de Hexbug -- www.hexbug.com/policies; Pour le service client de votre région, rendez-vous sur : www.hexbug.com/contact

Custom manufactured in / Fabriqué sur mesure en / Fabricado a medida en / Hergestellt in / Prodotto in / Op maat gefabriceerd in / Fabricado a medida na / China For Innovation First Trading SARL, Distributed in the U.S.A. by / Distribué aux Etats-Unis par / Distribuido en los Ee. Uu. por / Vertrieb in den USA durch / Distribuito negli U.S.A. da / Gedistribueerd in de VS door / Distribuido nos Eua pela / Innovation First Labs, Inc., 6725 W. FM 1570, FM 1570, Greenville, Texas 75402, U.S.A. Distributed in Europe by / Distribué en Europe par / Distribuido en Europa por / Vertrieb in Europe durch / Distribuido na Europe pela / Innovation First Trading SARL, Z.A.E. Wolser G, 315, 3434 – Dudelange, Luxembourg+352 27 86 04 87. Distributed in UK by / Distribué en UK par / Distribuido en UK por / Vertrieb in UK durch / Distribuito in UK da / Gedistribueerd in UK door / Distribuido na UK pela / Innovation First International (UK) Limited, 6 Melford Court, Hardwick Grange, Warrington WA1 4RZ, United Kingdom +44 (0) 1925-453144. DISTRIBUTED IN CANADA BY / DISTRIBUE AU CANADA PAR / DISTRIBUIDO EN CANADA POR / VERTRIEB IN CANADA DURCH / DISTRIBUTO IN CANADA DA / GEDISTRIBUEERD IN CANADA DOOR / DISTRIBUIDO NO CANADA PELA / INNOVATION FIRST TRADING, INC., 6725 W. FM 1570, GREENVILLE, TEXAS 75402, U.S.A. www.hexbug.com/contact

BATTERY SAFETY INFORMATION: • Requires 2 x AG13 (LR44) Button Cell Batteries •Batteries are small objects. •Replacement of batteries must be done by adults, •Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. •Promptly remove dead batteries. •Dispose of batteries immediately and properly. •Wear safety glasses when removing used batteries. •DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. •DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (ie,alkaline/standard). •DO NOT recharge non-rechargeable batteries. •DO NOT short-circuit the batteries. •DO NOT heat, dismantle or deform batteries. •Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

LITHIUM BATTERY SAFETY INFORMATION: • Dispose of the product properly. • Do not use, leave or store the product close to any heat source or at very high temperatures (for example, in strong direct sunlight or in a vehicle in extremely hot weather). • Do not heat or set the product on fire. • Do not puncture, cut, beat, throw, drop or chisel the battery. • Do not put the product in water or allow to get wet. • Do not disassemble or refit the product. • Do not connect the cable to any other instrument or device. • Do not try to connect the product to anything other than the cable provided. • Do not short circuit battery terminals together. • If the product gives off an odor, generates heat, or leaks chemicals, immediately remove the product from the charger and stop using it. • Do not touch product leakage. Chemicals inside the product can burn your eyes. DO NOT RUB THEM! Rinse immediately with clean running water and seek medical attention at once. • Do not pull battery out of product. • Only charge until lights turn off.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS PILAS: • Necesita 2 pilas de botón AG13 (LR44) •Las pilas son objetos pequeños. •Los adultos deben cambiar las pilas. •Seguir el diagrama de polaridad (+/-) ubicado en el compartimento de pilas. •Quitar de inmediato las pilas descargadas. •Deseche las baterías usadas de inmediato y de manera correcta. •Use gafas de seguridad al quitar baterías usadas. •NO desechar las pilas en el fuego, ya que pueden explotar o gotear. •NO mezclar pilas usadas con nuevas o distintos tipos de pilas (es decir, alcalinas/estándar). •NO recargar pilas no recargables. •NO colocar las pilas en posición de cortocircuito. •Baterías recargables son de sólo ser cargado bajo supervisión adulta.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA BATERÍAS DE LITIO: • Elimine el producto de manera adecuada. • No use, deje o almacene el producto cerca de fuentes de calor a temperaturas muy altas (por ejemplo, bajo luz directa del sol o dentro de un vehículo en climas extremadamente calurosos). • No caliente ni prenda fuego el producto. • No perforo, corte, golpee, arroje, tire ni ciclee la batería. • No sumerja el producto en agua ni permita que se humedezca. • No desarme ni repare el producto. • No conecte el cable a ningún otro instrumento o dispositivo. • No intente conectar el producto a ningún otro objeto que no sea el cable provisto. • No conecte los terminales de la batería entre sí, ya que provocará un cortocircuito. • Si el producto emana olor, genera calor o pierde químicos, retire el producto del cargador de inmediato y deje de usarlo. • No toque los derrames del producto. Los químicos que contiene el producto pueden producirle quemaduras en los ojos. ¡NO SE LOS FROTE! Enjuáguelos de inmediato con agua corriente y busque atención médica urgente. • No jale la batería para sacarla del producto. • Cargue solo hasta que las luces se apaguen.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILLES: •Exige 2 x piles bouton AG13/LR44. •Les piles sont de petits objets. •Le remplacement des piles doit se faire par des adultes. •Suivez le schéma qui indique la polarité (+/-) situé dans le compartiment de la pile. •Ne tardez pas à retirer les piles usées. •Jetez immédiatement et de façon appropriée les batteries usagées. •Portez des lunettes de sécurité lorsque vous retirez des batteries usagées. •NE PAS jeter les piles au feu car elles peuvent exposer ou fuir. •NE PAS mélanger des piles usées avec des piles neuves, ou différents types de piles (par exemple, alcalines/standards). •NE PAS recharger des piles non rechargeable. •NE PAS court-circuiter les piles. •NE PAS chauffer, démonter ou déformer les piles. •Les piles rechargeables sont seulement être chargé sous le contrôle adulte.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DE LA BATTERIE AU LITHIUM: • Éliminer le produit correctement. • Ne pas utiliser, laisser ou entreposer le produit à proximité d'une source de chaleur ou à des températures très élevées (par exemple, à la lumière directe du soleil ou dans un véhicule par temps extrêmement chaud). • Ne pas chauffer ou enflammer le produit. • Ne pas perforer, couper, battre, jeter, laisser tomber ou ciseler la batterie. • Ne pas mettre le produit dans l'eau et ne pas le mouiller. • Ne pas démonter et remettre le produit en place. • Ne pas connecter le câble à un autre instrument ou périphérique. • Ne pas essayer de connecter le produit à autre chose que le câble fourni. • Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie. • Si le produit dégage une odeur, génère de la chaleur ou laisse couler des produits chimiques, retirez immédiatement le produit du chargeur et cessez de l'utiliser. • Ne touchez pas les fuites de produit. Les produits chimiques à l'intérieur du produit peuvent brûler vos yeux. NE LES FROTTEZ PAS ! Rincer immédiatement à l'eau courante et consulter immédiatement un médecin. • Ne sortez pas la batterie du produit. • Chargez seulement jusqu'à ce que les lumières s'éteignent.

SICHERHEITSINFORMATIONEN FÜR BATTERIEN: •2 x AG13 (LR44) Knopfzellen-Batterien gebraucht. •Batterien sind kleine Gegenstände. •Batterien dürfen nur von Erwachsenen ausgetauscht werden. •Beachten Sie das Polaritätsdiagramm (+/-) im Batteriefach. •Tauschen Sie leere Batterien sofort aus. •Gebrauchte Batterien müssen umgehend und ordnungsgemäß entsorgt werden. •Beim Entfernen von gebrauchten Batterien muss eine Schutzbrille getragen werden. •Entsorgen Sie Batterien NIEMALS in einem Feuer, Batterien können explodieren oder lecken. •Vermischen Sie KEINE alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Batterietypen (z.B. Alkali/Normal). •Laden Sie nicht-aufladbare Batterien NIEMALS auf. •Schließen Sie die Batterien NIEMALS kurz. •Aufladbare Batterien sind nur, unter erwachsener Aufsicht geladen zu werden.

LITHIUM BATTERY SICHERHEITSINFORMATIONEN: Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß. Verwenden, lagern oder lassen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder bei sehr hohen Temperaturen liegen (zum Beispiel bei starker direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Fahrzeug bei extrem heißem Wetter). Erhitzen Sie das Gerät nicht und setzen Sie es nicht in Brand. Stechen Sie die Batterie nicht durch, schneiden, schlagen, werfen Sie sie nicht, lassen Sie sie nicht fallen oder reißen Sie sie nicht. Legen Sie das Produkt nicht in Wasser und lassen Sie es nicht nass werden. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und setzen es dann wieder zusammen. Schließen Sie das Kabel nicht an ein anderes Instrument oder Gerät an. Versuchen Sie nicht, das Produkt an irgendetwas anderes als das mitgelieferte Kabel anzuschließen. Schließen Sie die Batteriepole nicht kurz. Wenn das Produkt einen Geruch abgibt, Hitze erzeugt oder Chemikalien aus ihm entweichen, dann entfernen Sie das Produkt umgehend aus dem Ladegerät und hören Sie auf es zu benutzen. Ausflüsse des Produktes nicht berühren. Chemikalien im Inneren des Produktes können Ihre Augen zum Brennen bringen. NICHT REIBEN! Sofort mit sauberem, fließendem Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen. Ziehen Sie die Batterie nicht aus dem Gerät heraus. Nur Aufladen bis das Licht erlischt.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA SULLE BATTERIE: •Richiede 2 x AG13 (LR44) batterie a bottone. •La batterie sono oggetti piccoli. •La sostituzione delle batterie deve essere effettuata dagli adulti. •Seguire il diagramma della polarità (+/-) nell'alloggiamento batteria. •Rimuovere tempestivamente le batterie esaurite. •Sfoltire le batterie immediatamente e in modo appropriato. •Indossare occhiali di sicurezza durante lo smaltimento delle batterie. •NON gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere o perdere liquido. •NON mescolare batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie (es. alcaline/standard). •NON ricaricare batterie non ricaricabili. •NON mettere le batterie in corto circuito. •Le batterie ricaricabili sono solo essere addebitato sotto la supervisione adulta.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA SULLE BATTERIE AL LITIO: • Smaltire il prodotto in modo appropriato. • Non utilizzare, lasciare o conservare il prodotto vicino a qualsiasi fonte di calore o a temperature molto elevate (ad esempio alla luce del sole diretta o in un veicolo con temperature elevate). • Non riscaldare e non gettare il prodotto nel fuoco. • Non forare, tagliare, sbattere, far cadere o colpire il prodotto con oggetti appuntiti. • Non gettare il prodotto in acqua, né bagnarlo. • Non smontare o disassemblare il prodotto. • Non dollegare il cavo a qualsiasi altro strumento o dispositivo. • Non collegare il prodotto utilizzando altro che non sia il cavo fornito. • Non cortocircuitalre i terminali della batteria. • Se il prodotto sviluppa odori, genera calore o è fonte di perdite di sostanze, rimuovete immediatamente il prodotto dal caricatore e interrompere l'utilizzo. • Non toccare le eventuali perdite del prodotto. Le sostanze chimiche contenute all'interno possono creare ustioni agli occhi. NON SFREGARSI GLI OCCHI! Risciacquare immediatamente con acqua corrente e rivolgersi ad un medico • Non rimuovere la batteria dal prodotto. • Caricare fino allo spegnimento della spia.

FCC Note

"This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Mention de la FCC

"Cet équipement a été testé et approuvé pour respecter les limites de la Classe B d'appareil numériques, conformément à l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et émet l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer une interférence nuisible aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence n'arrivera pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible, à la réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminée par la mise en marche et l'arrêt de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. • Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui avec lequel le récepteur est connecté. • Consulter le vendeur ou un technicien de radio/TV expérimenté pour de l'aide. **Attention:** Les changements ou modifications effectués sur cette unité non expressément approuvés par le responsable légal de la conformité pourraient annuler l'autorisation donnée à l'utilisateur pour exploiter l'équipement.



Contains button cell battery. • Battery must be recycled or disposed of properly. • If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste Electrical Products should NOT be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Contient pile bouton. • La pile doivent être recyclées ou jetées dans un réceptacle prévu à cet effet. • Si vous deviez jeter ce produit un jour, veuillez noter que les appareils électriques N'ONT PAS leur place dans les sacs à déchets. Veuillez le recycler dans un endroit bénéficiant des installations nécessaires. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage de cet appareil. (Directive sur le déchet d'équipement électrique et électronique).

Contiene baterías de células. • La pila se deben reciclar o desechar de manera adecuada. • Si en cualquier momento en el futuro necesitara desechar este producto por favor tenga en cuenta que los Productos Eléctricos de Desecho NO se deben desechar con los desechos domésticos. Por favor recicle cuando existan las facilidades. Solicite consejo a su autoridad local o comerciante minorista en cuanto a reciclaje. (Directiva de Equipos Eléctricos y Electrónicos de Desecho).

Enthält eine Knopfzelle. • Die Batterie muss vorschriftsgemäß recycelt oder entsorgt werden. • Bitte beachten Sie, dass elektrische Geräte gemäß der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Verordnung (ElektroV) NICHT als Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sollten Sie dieses Erzeugnis zu einem späteren Zeitpunkt entsorgen wollen, geben Sie es bitte zum Recycling. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Händler vor Ort oder den örtlichen Behörden.

Contiene batteria a bottone. • La pile devono essere riciclati o smaltiti in modo corretto. • Se in qualsiasi momento in futuro fosse necessario smaltire questo prodotto, si noti che i rifiuti di materiale elettrico NON vanno gettati nei rifiuti domestici. Si prega di riciclare l'addevo esistano gli appositi impianti. Chiedere consigli sul riciclaggio alle autorità locali o al rivenditore. (Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

**WARNING:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**AVERTISSEMENT:** Éliminez les batteries usagées immédiatement. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des batteries ont peut-être été avalées ou introduites à l'intérieur du corps, contactez immédiatement un médecin.

**ADVERTENCIA:** Deseche las pilas usadas de inmediato. Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que alguien se ha tragado o insertado una pila en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

**WARNUNG:** Entsorgen Sie Altbatterien unverzüglich. Achten Sie darauf, dass weder neue noch gebrauchte Batterien in die Hände von Kindern geraten. Falls Sie den Verdacht hegen, dass eine Knopfzelle verschluckt oder innerhalb eines Körperteils platziert wurde, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

**ATTENZIONE:** Smaltire immediatamente le batterie usate. Mantenere le batterie nuove e usate lontane dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

⚠WARNING

This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. •If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention at a hospital emergency room; have hospital phone (800)-498-8666 (USA), 13 11 26 (AU). DO NOT induce vomiting. DO NOT let child eat or drink until an X-ray can determine if a battery is present. •Dispose of used batteries immediately. •Keep new and used batteries away from children.

⚠AVERTISSEMENT

Ce produit contient une pile bouton ou une pile à monnaie. Une pile bouton ou à pile à monnaie avalée peut causer des brûlures chimiques internes en aussi peu que deux heures et causer la mort. •Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin à la salle d'urgence d'un hôpital. NE PAS faire vomir. NE PAS laisser l'enfant manger ou boire jusqu'à ce qu'une radiographie puisse déterminer si une pile est présente. •Éliminez immédiatement les piles usagées. •Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

⚠ADVERTENCIA

Este producto contiene una pila tipo botón o moneda. Tragarse una pila tipo botón o moneda puede causar quemaduras químicas internas en tan solo dos horas y conducir a la muerte. •Si cree que alguien se ha tragado o insertado una pila en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato en la sala de emergencias de un hospital. NO induzca el vómito. NO permita que el niño coma ni beba nada hasta que se determine mediante una radiografía si la pila está presente. •Deseche las pilas usadas de inmediato. •Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas fuera del alcance de los niños.

⚠AVARNUNG

Dieses Produkt enthält eine Knopf- oder Münzeleibatterie. Eine verschluckte Knopf- oder Münzeleibatterie kann innerhalb von nur zwei Stunden innere chemische Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. •Wenn Sie der Meinung sind, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinen Körperteil gelangt sein könnten, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe in der Notaufnahme eines Krankenhauses auf. KÖNN Erbrechen herbeiführen. Lassen Sie das Kind NICHT essen oder trinken, bis eine Röntgenuntersuchung feststellen kann, ob eine Batterie im Körper ist. •Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich. •Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

⚠ATTENZIONE

Questo prodotto contiene una Batteria a Bottone. Ingerire una Batteria a Bottone può causare ustioni chimiche interne e provocare la morte in meno di due ore. •In caso fossero state ingerite o inserite in altre parti del corpo, rivolgetevi con urgenza a un medico dal pronto soccorso. NON indurre il vomito. NON lasciar mangiare o bere il bambino finché i raggi X non avranno determinato la presenza della batteria. •Gettare immediatamente le batterie usate. •Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini.

1x LiPo & 2x AG13(LR44)

Batteries Included/

Piles Incluses/Pilas Incluidas/

Batterie Enthalten/Batteria Inclusa

FCC statement/Communiqué de la FCC

"This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation." "Ce dispositif respecte l'article 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne peut pas causer d'interférence nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, même celles qui peuvent causer une opération indésirable."

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ICES statement/Communique de la ICES This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Kraken™ contains batteries that are non-replaceable/ contiennent des piles non remplaçables/ tienen baterías que no se pueden reemplazar.

WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

ADVERTENCIA:
RIESGO DE ASFIXIA- Pieguetas partes. No para niños menores de 3 años.

AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT- Comptoir de petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



This toy is only to be connected to Class II equipment bearing the symbol  
Le jouet doit être uniquement connecté aux équipements de classe II présentant le symbole 